



MŰSZAKI ADATLAP



LCD TISZTÍTÓ SPRAY



Jellemzők:

Ez egy intenzíven ható tisztítóhab, amely a tisztító és ápoló összetevők kiegyensúlyozott kombinációjának köszönhetően feloldja a mélyen behatolt szennyeződések.

Tisztítja az olajat, nikotint, szénport és egyéb maradványokat az LCD- és érintőképernyőkön, monitorokon, kábeleken, billentyűzeteken, nyomtatókon, szkennereken, fénymásolókon és íróasztalokon.

- Könnyen használható
- Feloldja még a megszáradt szennyeződések is
- Megszünteti a nikotin borításokat
- Kiváló mélység hatás
- Eltávolítja a rovarmaradványokat

Használat:

Használat előtt jól rázza fel. Fújjon egy kis mennyiségű tisztítószer egy ruhára, és tisztítsa meg a piszkos felületet.

Különleges utasítások:

Gyúlékony összetevőket tartalmaz. Csak jól szellőző helyiségekben használja. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Több doboz egy helyen történő használatakor fennáll a robbanásveszély. A gáz-levegő keverék veszélye miatt. Permetezés közben ne dohányozzon, ne egyen és ne igyon.

Tartósság és tárolás:

Eredeti, bontatlan csomagolásban, -5 °C és +30 °C közötti tárolási hőmérsékleten 36 hónapos élettartamot garantálunk.

Cikkszám
W 170 110

Tartalom:
400 ml